

ACROS®


yazaki

アクロスメンテナンスパーツ 品番：AXMP-OAIA

アウターインナーセット

お求めのパーツの種類をよくご確認の上ご購入ください。

本品は「側面に模様がない」パーツの交換用セットです。




側面に模様がある



本品


側面に模様がない




ベルトが1枚の部分に取り付けるパーツです。

【内容物】

アウターアタッチメント
入数：100個（プラスチック）



インナーアタッチメント
入数：100個（プラスチック）



この面に模様がないのが本品です

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


交換方法

交換方法動画▶




1. パーツを取り外す

- ①アウターアタッチメントの穴にマイナスドライバー（刃先幅が5ミリ程度を推奨）を差し込みます。
- ②ドライバーでフックを外側に倒してロックを外し、アウターアタッチメントを上へ押し上げて外します。
- ③もう一方のフックも同じようにドライバーを差し込んで外します。
- ④アウターアタッチメントを完全に取り外します。
- ⑤ベルトの下にあるインナーアタッチメントも、完全に取り外します。
- ⑥これで取り外しの完了です。（ベルト部が1枚であることを確認してください）



2. 新しいパーツを取り付ける

- ①新しいインナーアタッチメントをベルトの下から突起を穴に合わせるようにしてはめます。
- ②新しいアウターアタッチメントを他の部品と向きを揃えて上から押し込みます。
- ③カチッと音がしてはまります。これで取り付けの完了です。



矢崎化工株式会社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1

お客様相談室

☎ 0120-054-280 FAX 0120-054-281

●フリーダイヤル 9:00~16:00 (月~金) ●FAX 24時間毎日

E-mail cus2consul@yazaki.co.jp



外紙: PE 外箱

22032203

DX-008-00